

# Uživatelský manuál

## Elektrické topení do party stanu a slunečníku

Model: ZHQ2028

Před instalací terasového ohřívače si pečlivě přečtěte pokyny a poté návod k obsluze uložte na bezpečném místě. Pokyny k použití si uschovejte pro případné budoucí dotazy týkající se používání vašeho produktu. Terasový ohřívač je navržen a vyroben v souladu s evropskými normami: CE, RoHS. Výrobek splňuje základní požadavky směrnice: EN 60335-2-30:2009, EN 60335-1: 2012.

### Před použitím si prosím důkladně PŘEČTĚTE přiložené instrukce:

- Rozbalte výrobek a ujistěte se, že v kartonu nezbyly žádné komponenty a na zařízení nezbyl žádný balící materiál.
- Složte výrobek dle přiložených obrázků a pokynů.
- Nepřipájejte halogenové topení do elektrické sítě pokud není kompletně složené.
- Nepřipájejte halogenové topení do elektrické sítě v případě, že je jakákoliv část výrobku nebo napájecí kabel poškozen.
- V případě pochybností kontaktujte svého dodavatele.

### Upozornění

Zařízení je určeno pro použití ve vertikální rovině a nožičky musí být v kontaktu s pevným povrchem. Zařízení je vybaveno zabezpečujícím spínačem, který zapříčiní jeho vypnutí v případě většího náklonu, nebo převrácení zařízení.

1. Výrobek **NENÍ URČEN** k obsluze osobami (dětí včetně) se sníženými psychickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, nebo osobami s nedostatkem zkušeností a vědomostí o zařízení, v případě, že nejsou pod dozorem osoby, která obdržela instrukce ohledně používání spotřebiče a má odpovědnost za jejich bezpečnost.
2. **NIKDY** neumísťujte topidlo ke zdroji vody, jako např. rybník, bazén nebo velké kontejnery (nádoby) s vodou. Stejně tak zařízení **NEPOUŽÍVEJTE** v koupelnách a v jiných podobných místnostech s vysokou koncentrací vlhkosti vzduchu.
3. Zařízení **NEPOUŽÍVEJTE** v nevětratelných místnostech.
4. **NEPOUŽÍVEJTE** v prostředí, kde se skladuje plyn, benzín, barvy a jiný hořlavý materiál.
5. **NEVKLÁDEJTE** ani nedovoďte, aby se do větracích nebo mřížových otvorů dostaly cizí předměty, mohlo by to způsobit úraz elektrickým proudem, požár nebo poškození terasového ohřívače. Zařízení nesmí být umístěné hned pod zdrojem napájení.

6. Aby se předešlo možnému požáru, nesmí být přívody vzduchu ani mřížky žádným způsobem blokovány. Neumísťujte terasový ohřívač na měkké povrchy, jako je postel, kde by mohly být větrací otvory zablokovány.
7. **NEPŘESOUVEJTE** zařízení během užívání. Vyčkejte, až bude zařízení vychladlé, až teprve potom s ním manipulujte.
8. **NEDOTÝKEJTE SE** zařízení během používání.
9. Během používání **NENECHÁVAJTE** zařízení bez dozoru dospělé osoby, obzvláště v případě, že jsou v jeho okolí děti a zvířata.
10. Zařízení musí být bezpečně umístěné ve výšce 180 cm od země a 30 cm od střechy (od pláště slunečnicku).
11. Zařízení musí být správně složené a nainstalované dle instrukcí. Ujistěte se, že zařízení je připevněné ve výšce alespoň 1,8 m nad zemí.
12. Zařízení musí být bezpečně umístěné na tyči, která je umístěná vertikálně k rovnému povrchu.
13. Zařízení vykazuje během užívání vysokou teplotu. Jednotka zůstává jistý čas po vypnutí velmi horká. Nebezpečí hrozí v případě dotýkání se zařízení i během této doby.
14. **NEUMÍSTŇUJTE** zařízení blízko záclon, závěsů apod., hrozí riziko požáru.
15. **NEPŘIKRÝVEJTE** zařízení, pokud se užívá nebo je ještě teplé/horké.
16. Zdrojový kabel **NEOMOTÁVEJTE** kolem zařízení.
17. Se zařízením manipulujte opatrně a vyhněte se vibracím a úderům.
18. Zařízení musí být během užívání bezpečně uzemněné.
19. V případě poškození musí být zařízení opraveno odborně vyškoleným personálem.
20. Poškozený zdrojový kabel musí být vyměněn odborně vyškoleným personálem.
21. Při montáži zařízení se nezdržujte u hořlavých materiálů.
22. V případě, že se zařízení užívá dětmi, nebo v jejich přítomnosti, musí být jednotka pod dozorem dospělé osoby.
23. Zařízení se nesmí instalovat a používat v bezprostřední blízkosti bazénů a v koupelnách.
24. Zařízení je během užívání pod vysokou teplotou. Před čištěním zařízení je nutné ho odpojit z elektrické sítě a nechat úplně vychladnout.
25. Nepoužívejte zařízení v prostředí kde je přítomen prach, pára, plyn apod.
26. Nepoužívejte zařízení jako sušič oblečení nebo ručníků.
27. Nepoužívejte zařízení k vytápění sauny.
28. Nepoužívejte zařízení k vytápění místností.
29. Nepoužívejte zařízení v místnostech, kde se chovají zvířata.
30. Nepoužívejte zařízení jako součást topného systému.
31. Zařízení nevkládejte do vody, a to ani v případě čištění.
32. Zařízení by mělo být zapojeno do viditelné a jednoduše dosažitelné elektrické zásuvky.
33. Po pár minutách používání zařízení se na povrchu tepelných těles (částí) zařízení může objevit jedna nebo dvě tmavé skvrny, co ale nemá žádný vliv na výkon zařízení.
34. Z bezpečnostního důvodu je uvnitř zařízení instalován bezpečnostní spínač.
35. Zařízení není hračka, ujistěte se, že se s ním Vaše děti nehrají.

## **Pokyny k montáži**

Vybalte elektrický terasový ohřívač a ujistěte se, že jsou přítomny všechny položky zařízení.

Krok 1: Umístěte montážní díl ohřívače A na tyč o průměru 25 mm - 60 mm.

Krok 2: Nasad'te montážní díl B a připevněte jej k montážnímu dílu A zespodu nahoru.

Krok 3: Otáčejte fixačním šroubem, dokud nebude montážní díl A upevněn na tyči

Krok 4: Když začnete ohřívač používat, jednoduše přidr'zte malou rukojeť na konci ohřívače a zatlačte nahoru.

Krok 5: Po ukončení používání ohřívače prosím

- a) Pravou rukou zatlačte ohřívač nahoru
- b) Levou rukou stiskněte malý stříbrný knoflík až na doraz
- c) Pravou rukou zatlačte ohřívač dolů.

## **OBSLUHA ZAŘÍZENÍ**

- Připojte napájecí kabel ke zdroji, který se nachází na bezpečném a suchém místě.
- Spínač na hlavě ohřívače slouží k ovládání tří stupňů ohřevů. - (I) pro 650 W - (II) pro 1300 W - (I&II) pro 2000 W. Poloha 0 je vypnuto.
- Přestože je terasový ohřívač odolný proti dešti, nepoužívejte jej za deště nebo ve vlhkém prostředí.
- Pokud terasový ohřívač nepoužíváte, vždy odpojte napájecí kabel z elektrické sítě.

## **Technická specifikace**

- Napájení 220-240V~ 50-60Hz
- Příkon max 2000W
- Hmotnost 3,6 kg
- Třída izolace I
- Stupeň krytí IP34

## Čištění a údržba

- Před čištěním vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Před zahájením čištění počkejte, až terasový ohřívač zcela vychladne.
- Zařízení odpojte z elektrické sítě, otřete vnější část terasového ohřívače vlhkým hadříkem. Nikdy nepoužívejte žíravé nebo rozpouštědlové čističe ani jej neponořujte do vody.
- Terasový ohřívač otřete hadříkem nepouštějícím vlákna, jelenicí nebo kartáčem s měkkými štětinami.
- K čištění nikdy nepoužívejte čisticí prostředky, abrazivní materiály ani tvrdé kartáče.
- Nikdy se nepokoušejte terasový ohřívač demontovat, abyste vyčistili reflektor nebo vyměnili trubice.
- Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, nesmí se kabel, zástrčka ani terasový ohřívač nikdy dostat do kontaktu s vodou nebo jinou kapalinou.
- Pokud potřebujete vyměnit infračervenou trubici, obraťte se na místo, kde jste výrobek zakoupili, nebo na dovozce.
- Veškerou údržbu nebo opravy, včetně výměny halogenové trubice, by měl provádět pouze kvalifikovaný elektrikář nebo doporučené servisní středisko.

## SKLADOVÁNÍ

Pokud ohřívač nebudete delší dobu používat, skladujte jej na chladném a suchém místě. Abyste zabránili usazování prachu a nečistot, použijte k opětovnému zabalení jednotky originální obal.

## ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

Pokud ohřívač nefunguje, zkontrolujte před opravou nebo servisem následující:

- Zkontrolujte, zda je síťový kabel správně připojen.
- Zkontrolujte, zda není kabel poškozen.
- Vypínač ON/OFF musí být zapnutý.
- Zkontrolujte, zda není prasklá trubice.
- Pokud se výrobek vypne v důsledku nesprávného použití, odpojte jej ze zásuvky a nechte vychladnout. Po 30 minutách chlazení zkontrolujte výrobek, zda není poškozen. Pokud nejsou patrné žádné závady, zkuste výrobek znovu připojit. Pokud se tím problém nevyřeší, obraťte se na prodejce.

## LIKVIDACE

Evropská směrnice 2002/96/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) požaduje, aby staré domácí spotřebiče nebyly likvidovány s běžným domovním odpadem. Spotřebiče musí být shromažďovány odděleně, aby se maximalizovalo využití/recyklace materiálů a snížil dopad na lidské zdraví a životní prostředí. Symbol "přeškrtnuté popelnice" je

vytištěn na výrobku, aby si uživatelé pamatovali povinnost odděleného sběru. Spotřebitelé by se měli obrátit na svého distributora nebo místní úřady ohledně postupu, který je třeba dodržet při likvidaci jejich výrobku.